

## Enkel vedlikeholdsmanual

Filtrene i et EcoFriendly vannrensesystem må av og til rengjøres. Rengjøring er svært enkelt, rørlegger eller annen fag-arbeider er ikke nødvendig for å utføre dette. Kvaliteten på vannkilden som benyttes til systemet avgjør hvor ofte dette er nødvendig.

Filtrene må byttes dersom det ikke kommer vann i det hele tatt, eller når vannet renner svært sakte fra rensesystemet også etter rengjøring av Ultracarb-fileret. Normalt bør filterbytte skje etter ca 2500 liter, eller ved ca. 6 mnd. daglig bruk (avhengig av kvaliteten på vannkilden).

Relativt raskt etter at systemet er tatt i bruk første gang vil man oppleve at vanntrykket faller markant. Dette er normalt og kommer av at produksjonsrester fra High Performance-fileret delvis tetter Ultracarb-fileret. Ved førstegangs bruk, og ved filterbytte, må man påregne en nokså snarlig rengjøring av Ultracarb-fileret. Etter at produksjonspartiklene fra High Performance-fileret er fjernet, vil systemet levere rensert vann i en mye lengre tidsperiode. Kvaliteten på vannkilden avgjør hvor ofte Ultracarb-fileret må rengjøres etter dette.

### Rengjøring av Ultracarb-fileret

- Steng vanntilførselen inn til rensesystemet. Slipp ut vanntrykket i systemet ved å åpne tilsluttet vannkran. Plasser for sikkerhets skyld et kar, et håndkle e.l. under rensesystemet.
- Skru opp filterhuset merket Ultracarb Filter med den vedlagte festenøkkelen.
- Løft Ultracarb-fileret ut av filterhuset. Vær forsiktig når du løfter ut filteret da det er laget av keramikk og kan knuse.
- Bruk vedlagte vaskesvamp til å rengjøre filteret. Kaldt vann er tilstrekkelig. **IKKE BRUK SÅPE.** Filteret blir tilstrekkelig rengjort ved å gni/skrubbe over hele filteret et par ganger.
- Sett filteret tilbake i filterhuset. Pass på at filteret blir satt riktig vei, se merking på filteret.
- Skru på filterhuset til renseenheten. Benytt evt. festenøkkelen (håndkraft er tilstrekkelig). Pass på at filterhuset skrues rett på. Dersom filterhuset skrues på skjevt, eller dersom pakninger og/eller filteret ligger feil, vil vannlekkasje oppstå.
- Åpne vanntilførselen inn til rensesystemet.
- Åpne vannkranen og la vannet renne i ca. 3 minutter (for å fjerne smuss, partikler etc.).
- Påse at det ikke er lekkasjer fra filterhusene.

### Skifte av filter

- Steng vanntilførselen inn til rensesystemet. Slipp ut vanntrykket i systemet ved å åpne tilsluttet vannkran. Plasser for sikkerhets skyld et kar, et håndkle e.l. under rensesystemet.
- Skru opp filterhusene med den vedlagte festenøkkelen.
- Løft filtrene ut av filterhusene. Vær forsiktig når du løfter ut Ultracarb-fileret da det er laget av keramikk og kan knuse.
- Sett nye filterelementer inn i filterhusene. Pass på at alle filtre blir satt riktig vei, se merking på filtrene.
- Skru på filterhusene til renseenheten. Benytt evt. festenøkkelen (håndkraft er tilstrekkelig). Pass på at de forskjellige filtrene blir montert på riktig plass.
- Pass på at filterhusene skrues rett på. Dersom filterhusene skrues på skjevt, eller dersom pakninger og/eller filter ligger feil, vil vannlekkasje oppstå.
- Åpne vanntilførselen inn til rensesystemet.
- Åpne vannkranen og la vannet renne i ca. 3-5 minutter (for å fjerne smuss, partikler etc.).
- Påse at det ikke er lekkasjer fra filterhusene.